

**Seguimiento de remolques**  
 Ver los remolques en el mapa o en una lista.



-   
 Seguir
-   
 Histórico
-   
 Actividades
-   
 datos sensor
-   
 alarma

Mostrar en la vista de lista sólo los remolques visibles en ese momento en la vista de mapa.

Buscar y ampliar un remolque concreto.

Acercar/alejar el mapa (o desplazarse hacia arriba o abajo para el mismo resultado)

Cambiar a Vista de satélite.

Si los vehículos están demasiado cerca entre sí para mostrarse, se muestra un icono de grupo con el número de vehículos agrupado. Haga clic en el icono de grupo para ampliar los vehículos.

Buscar un vehículo concreto

Keyword sea

## Seguimiento

### Funciones principales

Vista de mapa, función zoom, buscar camión, lista de camiones

### Estilos de mapa

Cambiar entre Vista de mapa y Vista de satélite

### Detalles de mapa

Ampliar el mapa y obtener información detallada

### Vista de tabla

Ver la ubicación actual exacta, así como la posición de las últimas 24 horas

Vista de lista de camiones.  
Haga clic en cualquier línea para abrir una vista de ventana detallada.

Trailer	Activi...
OS08FG (598972)	0:59 Standstill 21
OS44BP (606325)	1:00 Standstill
OS31BN (606570)	1:00 Driving
DAL20014XL (1964264)	1:00 Standstill
DAL19003XL (1956655)	1:01 Driving
OS42BN (606578)	1:03 Driving
QAJ5855 (605397)	1:05 Standstill 2
QAJQ168 (605368)	1:08 Standstill
QAJ140 (605328)	1:08 Standstill 12
TBA (1959553)	1:08 Driving
DAL19024XL (1957056)	1:10 Driving
OP75JD (566816)	1:13 Standstill 8
DAL16049XL (1942453)	1:14 Standstill



- Seguir
- histórico
- actividades
- datos sensor
- alarma

# Seguimiento

## Funciones principales

Vista de mapa, función zoom, buscar camión, lista de camiones

## Estilos de mapa

Cambiar entre Vista de mapa y Vista de satélite


## Detalles de mapa

Ampliar el mapa y obtener información detallada

## Vista de tabla

Ver la ubicación actual exacta, así como la posición de las últimas 24 horas

Cambiar a Vista de mapa.



-  Seguir
-  histórico
-  actividades
-  datos sensor
-  alarma

# Seguimiento

## Funciones principales

Vista de mapa, función zoom, buscar camión, lista de camiones

## Estilos de mapa


Cambiar entre Vista de mapa y Vista de satélite

## Detalles de mapa

Ampliar el mapa y obtener información detallada

## Vista de tabla

Ver la ubicación actual exacta, así como la posición de las últimas 24 horas



Puede seleccionar esta opción para visualizar la información de carreteras/tráfico.

Haga clic en un camión concreto para abrir una ventana detallada a la derecha.  
Icono azul = en movimiento  
Icono gris = detenido  
La flecha indica la última dirección de conducción

Activar filtro para ver más/menos información en el mapa:

- Puntos de interés de la compañía
- Puntos de interés generales
- Información de tráfico



- Seguir
- histórico
- actividades
- datos sensor
- alarma

Haga clic para abrir los ajustes de filtro de mapa.

Haga clic en un camión concreto para abrir una ventana detallada a la derecha.

The screenshot displays the FleetConnect Mobile application interface. On the left is a map of the UK with various vehicle icons. The middle section shows a list of vehicles with their status (Driving, Standstill) and a search bar. The right section provides a detailed view for vehicle OL54VS (548061), including its location on a map and a list of recent locations with distances and speeds.

Trailer	Activity
OL54VS (548061)	0:51 Driving
DAL18013XL (1952800)	0:36 Standstill
QAJ5854 (605391)	0:37 Standstill
DAL18052XL (1954578)	0:37 Driving
DAL19028XL (1958379)	0:37 Driving
QAJQ178 (605373)	0:38 Standstill
OS83BZ (598962)	0:38 Standstill
OS37BN (606574)	0:39 Standstill
585727 (585727)	0:39 Standstill
OR07ZZ (606509)	0:39 Standstill
DAL20030XL (1965096)	0:41 Driving
DAL15027XL (1937900)	0:42 Standstill
OP62JD (566803)	0:42 Driving

Location	Distance	Speed
GB Maldon	12.3 km N	82 km/h
GB Colchester	10.2 km W	82 km/h
GB Colchester	6.8 km W	82 km/h
GB Colchester	3.8 km N	82 km/h
GB Colchester	9.1 km NE	76 km/h
GB Colchester	10 km NE	81 km/h
GB Ipswich	9.1 km SW	87 km/h
GB Ipswich	4.1 km SW	87 km/h
GB Ipswich	5 km SE	81 km/h
GB Ipswich	6.6 km SE	80 km/h
GB Felixstowe	3.6 km NW	0 km/h
GB Felixstowe	1.8 km SW	0 km/h

## Seguimiento

### Funciones principales

Vista de mapa, función zoom, buscar camión, lista de camiones

### Estilos de mapa

Cambiar entre Vista de mapa y Vista de satélite

### Detalles de mapa

Ampliar el mapa y obtener información detallada

### Vista de tabla

Ver la ubicación actual exacta, así como la posición de las últimas 24 horas

Tras seleccionar el camión concreto, el sistema visualiza por defecto la posición actual (línea superior) seguida de la ruta recorrida el último día.



- Seguir
- histórico
- actividades
- datos sensor
- alarma