

**Suivi des remorques**  
Visualisez les remorques sur la carte ou dans une liste.

Trailer	Activi...
OS08FG (598972)	0:59 Standstill 21
OS44BP (606325)	1:00 Standstill
OS31BN (606570)	1:00 Driving
DAL20014XL (1964264)	1:00 Standstill
DAL19003XL (1956655)	1:01 Driving
OS42BN (606578)	1:03 Driving
QAJ5855 (605397)	1:05 Standstill 2
QAJQ168 (605368)	1:08 Standstill
QAJ140 (605328)	1:08 Standstill 12
TBA (1959553)	1:08 Driving
DAL19024XL (1957056)	1:10 Driving
OP75JD (566816)	1:13 Standstill 8
DAL16049XL (1942453)	1:14 Standstill



 Suivi	 Historique	 Activités	 Données du capteur	 Alarmes
--	---	--	---	--

N'affichez dans la liste que les remorques qui sont actuellement visibles sur la carte.

Recherchez et zoom sur une remorque spécifique.

Zoom avant/arrière sur la carte (ou défilement vers le haut ou vers le bas pour le même résultat)

Passez à la vue satellite.

Si les véhicules sont trop proches les uns des autres pour être affichés, une icône de groupe s'affiche avec le nombre de véhicules groupés. Cliquez sur l'icône d'un groupe pour agrandir les véhicules.

Recherchez une remorque spécifique.

# Suivi (-)

The screenshot shows the FleetConnected Mobile application interface. On the left, there is a vertical navigation bar with icons for home, search, and user profile. The main area is a map of Europe with several circular markers representing vehicle locations. A search bar at the top right contains the text 'Keyword sea'. On the right side, there is a list of trailers with columns for trailer ID, status, and a count. The list includes entries like OS08FG (598972) with status 'Standstill' and count '21', OS44BP (606325) with status 'Standstill', OS31BN (606570) with status 'Driving' and count '1:00', etc. The bottom of the screen shows a navigation bar with icons for 'Suivi', 'Historique', 'Activités', 'Données du capteur', and 'Alarmes'.

**Caractéristiques principales**  
Vue cartographique, fonction de zoom, recherche d'une remorque, liste des remorques.

**Styles de carte**  
Passez de la vue carte à la vue satellite

**Détails de la carte**  
Zoomez sur la carte et obtenez des informations détaillées.

**Vue tableau**  
Affichez la position actuelle exacte ainsi que la position au cours des dernières 24 heures.

Liste des remorques. Cliquez sur n'importe quelle ligne pour ouvrir une fenêtre détaillée.



- Suivi
- Historique
- Activités
- Données du capteur
- Alarmes

Passez à la vue cartographique.

The screenshot displays the FleetConnected Mobile application interface. On the left, a vertical sidebar contains navigation icons for home, search, and user profile. The main area is dominated by a satellite map of Europe with several circular markers indicating trailer locations. On the right, a list of trailers is shown, each with an icon, ID, status, and time. A search bar is located at the top right of the list.

Trailer	Activi...
OS08FG (598972)	0:59 Standstill 21
OS44BP (606325)	1:00 Standstill
OS31BN (606570)	1:00 Driving
DAL20014XL (1964264)	1:00 Standstill
DAL19003XL (1956655)	1:01 Driving
OS42BN (606578)	1:03 Driving
QAJ5855 (605397)	1:05 Standstill 2
QAJQ168 (605368)	1:08 Standstill
QAJP140 (605328)	1:08 Standstill 12
TBA (1959553)	1:08 Driving
DAL19024XL (1957056)	1:10 Driving >
OP75JD (566816)	1:13 Standstill 8 >
DAL16049XL (1942453)	1:14 Standstill >

**Caractéristiques principales**  
 Vue cartographique, fonction zoom, recherche d'une remorque, liste des remorques

**Styles de carte**  
 Basculer entre la vue carte et la vue satellite

**Détails de la carte**  
 Zoomez sur la carte et obtenez des informations détaillées

**Vue du tableau**  
 Affichez votre position actuelle exacte ainsi que votre position au cours des dernières 24 heures.



- Suivi
- Historique
- Activités
- Données du capteur
- Alarmes

Vous pouvez choisir de visualiser les informations relatives aux routes et au trafic.

Cliquez sur une remorque pour ouvrir la fenêtre détaillée à droite.

= Icône bleue = conduite  
 Icône grise arrêt  
 Flèche indiquant la (dernière) direction de conduite

Activez le filtre pour voir plus ou moins d'informations sur la carte :

- Points d'intérêt de l'entreprise
- Points d'intérêt généraux
- Informations sur le trafic

**Caractéristiques principales**  
 Vue cartographique, fonction zoom, recherche d'une remorque, liste des remorques

**Styles de carte**  
 Passez d'une vue cartographique à une vue satellite.

**Détails de la carte**  
 Zoomez sur la carte et obtenez des informations détaillées

**Vue tableau**  
 Affichez la position actuelle exacte ainsi que la position au cours des dernières 24 heures.

Cliquez pour ouvrir les paramètres de filtrage de la carte.



- Suivi
- Historique
- Activités
- Données du capteur
- Alarmes

Cliquez sur une remorque individuelle pour ouvrir la fenêtre détaillée à droite.

The screenshot displays a fleet management application interface. On the left, a map shows the location of various trailers, with a callout box indicating that clicking on a trailer opens a detailed view. The central panel lists trailers with their IDs and current status (e.g., Driving, Standstill). On the right, a detailed view for trailer OL54VS (548061) is shown, featuring a map of its route and a list of recent locations with distances and directions.

Suivi (-)

**Caractéristiques principales**  
 Vue cartographique, fonction zoom, recherche d'une remorque,

**Styles de cartes**  
 Passer de l'affichage de la carte à l'affichage du satellite

**Détails de la carte**  
 Zoomez sur la carte et obtenez des informations détaillées

**Vue du tableau**  
 Affichez votre position actuelle exacte ainsi que votre position au cours des dernières 24 heures.

Après avoir sélectionné une remorque spécifique, le système visualise par défaut la position actuelle (ligne du haut), suivie de la position parcourue (ligne du bas).



Itinéraire du dernier jour.

- Suivi
- Historique
- Activités
- Données du capteur
- Alarmes