

Tracking dei rimorchi
 Visualizzare i rimorchi sulla mappa
 o in un elenco.



- 
 tracking
- 
 cronologia
- 
 attività
- 
 sensori dati
- 
 allarmi

Mostra nella vista elenco solo i rimorchi che sono attualmente visibili nella vista mappa.

Cerca e fa zoom su un rimorchio specifico.

Ingrandisce/riduce la mappa (scorrere verso l'alto o il basso per ottenere lo stesso risultato)

Passa alla vista Satellite.

Se i veicoli sono troppo vicini tra loro per essere visualizzati singolarmente, appare un'icona che indica il numero di veicoli raggruppati. Cliccare sull'icona di gruppo per ingrandirla e visualizzare tutti i veicoli.

Ricerca di un rimorchio specifico.

Tracking

Funzioni principali

Visualizzazione mappa, zoom, ricerca rimorchi, elenco rimorchi

Tipo di mappa

Vista Mappa e vista Satellite

Dettagli sulla mappa

Ingrandire la mappa per leggere informazioni dettagliate

Visualizzazione tabella


Visualizza la posizione esatta attuale e le posizioni nelle ultime 24 ore

The screenshot shows the FleetConnected Mobile app interface. On the left, there's a navigation menu with icons for home, search, and settings. The main area is a map of Europe with various vehicle icons. A search bar at the top right allows for keyword searches. On the right side, a detailed list of trailers is displayed, including their IDs, status (e.g., Standstill, Driving), and last update times. A 'Tracking' button is visible in the top right corner.

Visualizzazione elenco dei rimorchi. Cliccando su una riga qualsiasi si apre la relativa finestra dettagliata.



 tracking	 cronologia	 attività	 sensori dati	 allarmi
---	---	---	---	--



Passa alla vista Mappa.

Funzioni principali
 Visualizzazione mappa, zoom, ricerca rimorchi, elenco rimorchi


Tipo di mappa
 Vista Mappa e vista Satellite

Dettagli sulla mappa
 Ingrandire la mappa per leggere informazioni dettagliate

Visualizzazione tabella
 Visualizza la posizione esatta attuale e le posizioni nelle ultime 24 ore



- 
 tracking
- 
 cronologia
- 
 attività
- 
 sensori dati
- 
 allarmi



È possibile scegliere di visualizzare informazioni stradali/sul traffico.

Cliccare su un rimorchio specifico per aprire la finestra dettagliata a destra.

Icona blu = in viaggio
Icona grigia = fermo

La freccia indica la più recente direzione di guida

Attivare i filtri per visualizzare più / meno informazioni sulla mappa:

- POI aziendali
- POI generali
- Info sul traffico

Funzioni principali
Visualizzazione mappa, zoom, ricerca rimorchi, elenco rimorchi


Tipo di mappa
Vista Mappa e vista Satellite

Dettagli sulla mappa
Ingrandire la mappa per leggere informazioni dettagliate

Visualizzazione tabella
Visualizza la posizione esatta attuale e le posizioni nelle ultime 24 ore

Cliccare per accedere alle impostazioni dei filtri della mappa.





Tracking

Funzioni principali

Visualizzazione mappa, zoom, ricerca rimorchi, elenco rimorchi

Tipo di mappa

Vista Mappa e vista Satellite

Dettagli sulla mappa

Ingrandire la mappa per leggere informazioni dettagliate

Visualizzazione tabella

Visualizza la posizione esatta attuale e le posizioni nelle ultime 24 ore

Una volta selezionato un rimorchio, il sistema lo visualizza di default per posizione attuale (prima riga), e quindi per itinerario della giornata.



 tracking	 cronologia	 attività	 sensori dati	 allarmi
---	---	---	---	--